Philips
Radio-réveil

AJ3115

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM numérique avec présélections
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Praticité
- Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer, Arrêt de l'alarme pour 24 heures, répétition de l'alarme
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED

Son
- Système audio: mono
- Réglage du volume: numérique
- Puissance de sortie: 100 mW RMS

Tuner/Réception/Transmission
- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM

Accessoires
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions
- Dimensions du produit (l x P x H): 130 x 46 x 130 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 137 x 58 x 164
- Poids du produit: 0,25 kg
- Poids (emballage compris): 0,34 kg
- Type d'emballage: D-box

Puissance
- Puissance de la batterie: 9 V
- Nombre de piles: 1
- Type de batterie: 6F22 9 V
- Type d'alimentation: Entrée CA

DIGITAL TUNER · dual alarm · gentle wake · SLEEPTIMER

Points forts

Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Mise en veille programmable

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Alimentation de secours par piles
Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

Date de publication
2012-03-05

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 88498
EAN: 87 12581 63938 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com